■施工される方へのお願い

▶本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

↑ 注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。 冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注 意

●製品破損による人への被害・物的損害が想定されますので、下記事項を厳守してください。

〔設置条件〕

- ・母屋の屋根からの雪が直接当たらない場所に設置してください。
- ・フリーポート (一般地域用600タイプ)は積雪(新雪)20cm 以下の地域用です。
- ・本製品は、地上階に取付ける設計になっています。2階以上の高 所には取付けないでください。強風にあおられるおそれがありま す。
- ・柱の移動は、当社指定範囲内にしてください。
- ・崖などの高低差のある場所には設置しないでください。
- ・風当たりの強い場所に設置する場合や、 サイドパネルを取付ける場合は、サ ポートで製品の補強をした上、風に あおられないよう前枠を建物側に向 けて設置してください。(丘陵地・田畑・ 野原・海岸沿い、または風を妨げる物 のない平地に隣接した場所など)





〔部材の固定〕

- ・タッピンネジの下穴には、指定より太 いドリルを使用しないでください。
- ・必ず指定の組立てネジ・ボルトで固定してください。

〔基礎〕

- ・基礎は当社指定寸法以上にしてください。
- ※地下埋設物(給排水管など)に影響を与えないでください。

- ・寒冷地で凍上のおそれがある地域に取付ける場合は、凍上線の下 まで基礎を設けてください。
- ・基礎には、海砂・急結剤・凍結防止剤を使用しないでください。柱 が腐食するおそれがあります。
- ・柱内の水抜きができるよう、基礎には必ずぐり石を敷き、柱と基礎 の付け根に水抜き穴(ϕ 6)をあけてください。柱内の水が凍結膨 張し、柱が破損するおそれがあります。
- ・養生期間は十分(4日~1週間以上)とり、その間重い物をのせた り振動を与えたりしないよう指示してください。

〔施工〕

- ・取付けは、専門業者の方が行なってください。
- ・指定以外の改造・変更(階段屋根・母屋への取付け・4周の囲いなど) をしないでください。
- ・当社指定の付属品以外は取付けないでください。
- ・必ず当社指定の屋根パネルを使用してください。
- ●水漏れのおそれがありますので、下記事項を厳守してください。 〔シーリング処理〕
- ・指定の個所にシーリング材を充てんしてください。
- ●製品腐食のおそれがありますので、下記事項を厳守してください。 〔絶縁処理〕
- ・亜鉛・ステンレス以外の金属とアルミ形材が接触する場合は、絶縁 処理をしてください。

■施工上のお願い

●水平・垂直は正確に出してください。施工に支障がでるおそれがあります。


■取付け順序




1 基礎の施工




2 柱とはりの取付け



3 前枠・母屋・後枠の 取付け




4 側枠・アーチの取付け




5 屋根パネルの取付け

6 アーチカバー・側枠カバーの取付け

7 たてどいセットの取付け





■取付け詳細(基本タイプ)

1 基礎の施工


●柱埋込み位置を出し、基礎穴を掘ります。


■墨出し位置

※柱の移動は±100mm以内です。

※〈 〉内寸法は30サイズの場合を示します。

				_
サイズ呼称	d	dA	Α	
24	2400	2233	167	
27	2700	2533	167	
30	3000	2833	167) 単位mm





●57サイズ

800 (1000)


2000

2000

Q = 5706


2柱とはりの取付け

- ①柱にブラケット・アンカー棒を取付け、 柱を建て込みます。
- ②はりをブラケットに取付けます。(図1)
- ③ブラケットカバーを取付けます。
- ④はりキャップにシーリング材を充てんし(図2)、はりに取付けます。
- ※はりキャップは必ず前枠より先に取付けてください。後からでは取付けられません。
 ※ブラケットを柱に関定する際、後枠取付
- ※ブラケットを柱に固定する際、後枠取付金具を共締めしてください。
- ※「使用上の注意」ラベルが貼ってある柱にたてどいセットを取付けると、表示が見えなくなります。たてどいセットの取り付けない側に表示ラベルを向けてください。




3 前枠・母屋・後枠の取付け

- ①後枠を後枠固定金具に引っ掛け、 固定します。(図3)
- ②前枠側にフィン部を向け、母屋 をはりに取付けます。(図4)
- ③はりの先端に止水パッキンを取 付け、前枠をはりに取付けます。 (図5)
- ※柱を移動した場合は、前枠・後 枠・母屋をはりに合わせて後枠 は ϕ 3.5、前枠・母屋は ϕ 4.5 の穴加工を行なってください。
- ※既存の加工穴には穴ふさぎシー ルを貼ってください。



4 側枠・アーチの取付け


- ①前・後枠コーナーキャップにシーリ ング材を充てんし(図6)、側枠に取 付けます。
- ②前・後枠・母屋に側枠を取付けます。 ③前・後枠・母屋にアーチを取付けます。 4 屋根枠まわりの対角・水平出しおよ
- び柱の垂直出しをします。 ※前枠、母屋には加工穴があいていません。 側枠・アーチ側の穴に合わせ、 ϕ 4×
- 13ナベピアスネジで止めてください。 ※後枠には下穴があいています。側枠・ アーチの穴と合わせ、φ4×13ナベピ アスネジで止めてください。



5 屋根パネルの取付け

- ①屋根パネルを前枠カバーに差し 込み、後枠のフィンの内側に差 し込んでください。(図7)
- ※屋根パネルは後枠側に突き当て てください。

※アーチ邨ののみ込みせ注け 左



■屋根パネル寸法表

サイズ呼称

24

27

-前枠

単位mm

W

689

Q

2799

3105

※アーナ部ののみ込み寸法は、左	1311757
右均等(16.5mm)にしてくだ _{屋根パネル 〜}	0-
さい。	
Q	/
2	前枠─┘
w 1	└─アーチ
屋根パネル グボ ぬね (
産板パネル	図7)


6 アーチカバーの取付け


①アーチカバー・側枠カバーを前枠に突き当てます。 ②前枠側から屋根パネルにネジ止めします。(図8) ※アーチとかみ合っていることを確認してください。 ③前枠との間にシーリング材を充てんします。(図9)

※指定の箇所に必ずシーリングしてください。

※シリコンシーリングを行なう場合、アクリル板およ びポリカーボネート板のひび割れなどが考えられま すので当社指定のアルコール系シーリング材を使用 してください。

・信越化学工業 シーラント72 ・東芝シリコーン トスシール380






(図8)

7 たてどいセットの取付け

- ①後枠両端にある水抜き穴のうち、片方にたてどいセット を取付けます。 (図10)
- ②もう一方の穴に雨どいアタッチメント(穴ふさぎ)を取 付けます。



■M合掌の取付け

1 基礎の施工

- ①柱埋込み穴の位置を出し、柱基礎穴を掘り込み ます。
- ※基礎構造については、基本タイプを参照してく ださい。


■墨出し位置

- ※柱の移動は±100mm以内です。
- ※〈 〉内の寸法は30サイズの場合を示します。

単位mm


サイズ呼称	d	dA	А
24—24	4814	4480	167
27—27	5414	5080	167
30—30	6014	5680	167


※図の二点鎖線は屋根の投影図を示す。




2本体の組立て


- ①柱・はりを組み立てて建て込み、はりの プッシュボタンを外した後、はりとはり をはり連結金具で接続します。(図1)
- ②M·Y合掌棟木を前枠と前枠の間にのせ、 M合掌カバーで固定します。(図2)
- ③M合掌キャップを取付けます。(図3)
- ※M合掌部以外の取付けについては、基本 タイプを参照してください。
- ※基準となる位置からの柱長さを同じにしてください。合掌棟木に水がたまり、漏水するおそれがあります。(図4)









●M合掌力バー取付け位置図



(図1)



(図2)



グしてください。

(図3)

■縦連棟の取付け

1 基礎の施工

- ●柱埋込み穴の位置を出し、柱基礎穴を掘り込みます。
- ※基礎構造については基本タイプを参照してください。

■墨出し位置

※柱の移動は±100mm以内です。


※ 〈 〉内の寸法は30サイズの場合を示します。

.,	, ,			
Ħ.	仂	m	n	1


			単WMM
サイズ呼称	d	dA	А
24	2400	2233	167
27	2700	2533	167
30	3000	2833	167

※図の二点鎖線は屋根の投影図を示す。


●50サイズ+14サイズ




●E○# /ブ | E○# /ブ



●57サイズ+14サイズ




●57サイズ+57サイズ





■縦連棟の取付け


2本体の組立て

- ①組立て前に、前枠・母屋・後枠の連棟側を現場加工してください。(図1)
- ②連棟部分を組み立てます。 (図2)
- ※連棟部分にシーリング材を充てんし、連棟スリーブ・前枠・母屋・後枠を それぞれ接続します。
- ※連棟部分以外の組立ては、基本タイプを参照してください。










3 M合掌の縦連棟

- ①M合掌の棟木の接続部に、M合掌縦連棟カバー(上)、
 - (下)を取付けます。(図4)
- ※連棟部以外の取付けは、M合掌の取付けを参照してください。

■M合掌縦連棟 M·Y合掌連棟カバー (上) 「使用上の注意」ラベル M合掌連棟カバー (下) M・Y合掌連棟カバー (上) M・Y合掌連棟カバー (下)


4 落雪カバーの取付け <オプション>


- ①落雪カバーの両端に落電カバーキャップを差し込みます。
- ②アーチカバーの上に落雪カバーを置き、位置を決めます。
- ③落雪カバーをアーチカバー、側枠カバーに固定します。
- ※落雪カバーがアーチカバー取付ネジと干渉する場合は、アーチカバー取付ネジを取外してください。



参考納まり図


●基本タイプ





※本図は h=18サイス を示す. ロング柱仕様はく >に示す.

●M合掌





2700 2211.6<2711.6>

3000 2339. 7 < 2839. 7 > 1000

サイズ	d	h H	А	В
24 - 24	4 8 1 4	2 1 4 5. 1 < 2 6 4 5. 1 > 2 3 5 5 < 2 8 5 5 >	800	4 4 8 0
27 - 27	5 4 1 4	2 2 0 8. 9 < 2 7 0 8. 9 > 2 4 1 8. 8 < 2 9 1 8. 8 >	800	5080
30 - 30	6 0 1 4	2 3 3 6. 7 < 2 8 3 6. 7 > 2 5 4 6. 7 < 3 0 4 6. 7 >	1000	5 6 8 0


●縦連棟





※本図は L=50サイズを示す。L=57サイズは〔〕に示す。

●断面図



● オーバードアと施工される場合

オーバードア本体 B以上 100

<注 意>

- オーバードアを桁下に施工される場合は、ロング柱 を使用してください。
- オーバードア本体が、フリーポートの柱外側から 100mm内側に入った位置で下記表寸法を設定してい
- A寸法は雨樋の桁下寸法ですが、オーバードアは雨 樋桁下ではなく、桁下を避けた屋根下に納まります。

				円昇	9イプ ー				直昇タイプ					
標			標準			ハイルーフ			標準				ハイルーフ	
	H:	10	H:	12	H:	10	H: 1	12	H:	10	H:	12	施工不可	
	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	(桁下からずら	
レギュラータイプ	1541	150	1581	350	1839	100	1845	200	1684	250	1774	450		
ワイドタイプ	1541	150	1581	350	1839	100	1845	200	1684	250	1774	450	ください。)	

■梱包明細書

① 柱セット									
	名	称				0+1		数	
 						2本入 2	3本入	ロンク2本人	ロング3本入
柱 ロング柱							_	2	3
取扱説明書						1	1	1	1
② 梁セット						· ·	<u>'</u>	<u>'</u>	•
			7L					員	数
		名	称					2本入	3本入
梁								2	3
③ 竪樋セット									
		名	称						員 数
竪樋(L=3100 φ40)									1
<u>4</u> ブラケットセット									W
		名	称						数
→ - - 1								1本入	2本入
ブラケット ⑤ 幅セット								I	2
<u> </u>								=	数
	名	称						50型	57型
								各1	各1
側枠カバー R·L								各1	各1
アーチ								6	7
アーチカバー								6	7
⑥ 連棟用幅セット									
	名	称					=	員数	
		יניר					50型	57型	14型
アーチ							7	8	2
アーチカバー ⑦ 長さセット							7	8	2
						8	数		
名称				50	 0型		_ 	1	 4型
				24・27型	30型	24・27型	/ <u>工</u> 30型	24・27型	30型
前枠				1	1	1	1	1	1
後枠				1	1	1	1	1	1
母屋				3	4	3	4	3	4
竪樋(L=3100 Φ40)				1	1	1	1	_	_
⑧ 部品セット									
								員 数	
	名	称					50711	レギュラー	
***							50型	57型	14型
前枠コーナーキャップ R・L 後枠コーナーキャップ R・L							各1 各1	各1 各1	
後件コーノーキャック・R・L							2	3	1
梁用止水パッキン							2	3	1
ブラケットカバー R・L							各2	各3	各1
後枠取付金具							2	3	1
M8×30 フランジ付六角ボルト							14	21	7
φ5×55 サラネジ	·		'	·	·	<u></u>	4	6	2
φ4×10 ワッシャーヘッドネジ							136 (164)	160 (193)	42 (48)
φ4×13 ピアスネジ							42 (50)	47 (56)	12 (14)
アンカー棒							2	3	1
コーキング材 乳隠しシール							20 (24)	30 (36)	10 (12)
11.隠しソール │ 雨樋アタッチメント							1	30 (36)	10 (12)
引徳/メッテスンド							1	1	1
アタッチメントパッキン							2	2	2
デレンエルボ φ40用							1	1	1
限 ドレンエルボキャップ							1	1	1
セ ドレンエルボパッキン							1	1	1
ッ ト 92度エルボ φ40用				 			2	2	2
でんでん				 			2	2	2
φ4×12 トラスネジ							4	4	4
φ4×19 ピアスネジ							2	2	2
接着剤							1	1	1
取付説明書							1	1	_

※()内は間□30型

■梱包明細書 つづき

9 M·Y合掌棟木セット						
			名称			員 数
M·Y合掌棟木						1
10 M合掌部品セット						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		称			員 数	
	1 0	孙		50型	57型	14型
M合掌カバー材(下)				4	5	2
M合掌キャップ				2	2	_
梁連結材				4	6	2
M8×75 六角ボルト				4	6	2
M8用平座金				8	12	4
M8用バネ座金				4	6	2
M8用袋ナット				4	6	2
φ4×13 ピアスネジ				8	9	2
11 M合掌連棟部品セット						
			名称			員 数
MY合掌縦連棟カバー材(上)						1
M合掌縦連棟カバー材(下)						1
φ4×13 ピアスネジ						4
12 屋根材セット						
	名	称			員	
	70	ተህነ			3枚入	4枚入
屋根パネル					3	4
13 連棟部材セット						
	名	称			員	
	-	砂			24・27用	30用
前枠スリーブ					1	1
後枠スリーブ					1	1
母屋スリーブ					3	4
後枠パッキン					2	2
φ4×13 ピアスネジ					42	50
		I/ -			員 数	
	名	称		50用	57用	14用
落雪カバー				1	1	1
落雪カバーキャップ				2	2	1
φ5×13 ピアスネジ				19		4